

## Elenco dei comandi di Alva BC640/USB 640 per ClearReader

- **ETouch1** (tasto in alto a sinistra della riga Braille): entrata/uscita dal menu
- **ETouch2** (tasto in basso a sinistra della riga Braille): indica l'orientamento del foglio
- **ETouch3** (tasto in alto a destra della riga Braille): Avvia la scansione
- **ETouch4** (tasto in basso a destra della riga Braille): Attiva/disattiva la modalità tabelle
- **Tasto frontale 1** (il primo da sinistra): 40 caratteri a sinistra
- **Tasto frontale 2** (il secondo da sinistra): riga su in lettura, elemento precedente quando si è nel menu
- **Tasto frontale 3** (il centrale): Play/Pausa in lettura, Invio quando si è nel menu
- **Tasto frontale 4** (il secondo da destra): riga giù in lettura, elemento successivo quando si è nel menu
- **Tasto frontale 5** (il primo da destra): 40 caratteri a destra
- **Cursor routing**: sposta il cursore sul carattere Braille